

Nomad

Just add water **Il suffit d'ajouter de l'eau**

Your ultimate ally for clean water, always
within reach.

Votre alliée essentielle pour une eau plus
propre, toujours à portée de main.

We are NOMAD

No chemicals = no compromises

NOMAD™ was started with a simple vision where innovative technology can be combined with inspirational design to help people access pristine drinking water easily and sustainably.

Small actions build a better you.

Our products look as good as they make you feel. We are confident that these are the most beautiful hydration products in the world that make it easy to make the healthier and sustainable choice, anytime and anywhere.

“I want water
I can count on, anywhere I go

- Everyone On Earth

The NOMAD Bottle SafeSip™: Clean water, instantly

1. AtomX™ technology

The NOMAD SafeSip™ advanced filter uses an electro-adsorptive media to reduce up to 99.9999% of bacteria*. Each filter purifies up to 151 L (~300 bottles) — the equivalent of saving 300 single-use plastics.

2. Instant Flow Design

Unlike gravity or UV systems, SafeSip™ filters as you drink. No buttons, no charging — just instant filtration with every sip-why can't everything be this easy?

3. Premium Stainless-Steel Insulation

Double-wall vacuum-insulated 18/8 stainless steel keeps water cold for 24 hours or hot for 12 hours — built for the gym, trail, or travel.

4. Leakproof, Modular Cap System

Our redesigned straw cap delivers smooth, consistent flow and is compatible with multiple future NOMAD accessories.


*Reduces up to 99.9999% of bacteria

**Based on laboratory testing against E. coli.



- ① Advanced AtomX Filter
- ② Double-Wall Stainless steel
- ③ Food grade straw
- ④ Push Button Cap


QUICKSTART



01

RINSE THE CARTRIDGE

Before first use, thoroughly rinse the filter under clean running water for 60 seconds to activate the filtration media and ensure optimal flow and performance.



02

INSERT THE CARTRIDGE

Twist open the bottle and remove the straw. Then insert the AtomX™ Cartridge into the lower end of the straw, pushing it in until it is fully seated and securely attached.

CAUTION:

Proper installation of AtomX™ Filter prevents cross-contamination.



03

REFILL ANYWHERE

Built for every adventure. Fill up your NOMAD Bottle from a stream or lake, or fill from any sink or rustic hostel tap.



04

DRINK PURIFIED WATER

Fast and easy; makes clean drinking water instantly as you drink - anywhere!

NOTE: Actual flow rate will vary depending on water quality, filter cartridge lifespan, water temperature, and user ability

Filter Lifespan & Bottle Maintenance

Knowing When to Replace The AtomX Filter™

You'll know it's time for a new filter when:

- The flow feels slower than usual.
- The taste or smell of water changes noticeably.
- You've reached around 151 litres / 300 fills of use.

If performance drops sooner, it often means the source water contained higher-than-average sediments — that's normal.

Find SafeSip™ replacement filters by scanning this code



Keeping My Bottle Filter Fresh

- Hand-rinse only. Never place the filter, straw, or cap in a dishwasher.
- Do not use soaps, alcohol, or harsh cleaners on the filter cartridge.
- Do not boil, freeze, or expose the filter to heat.
- Use with water only. Avoid juices, teas, or electrolyte and colored drinks, as they can clog the filter fibers and reduce performance.

Avoid these Bad Habits

- Do not fill with hot water above 60°C / 140°F, as this can damage the AtomX™ cartridge.
- Do not fill the bottle and then freeze the contents; this may damage the bottle.
- Do not use steel wire scrubbers, corrosive liquid, or harsh cleaning products to clean the bottle.

Standard Mode (No Filtration)

Don't want to filter your water? No problem

First, remove the filter and the straw before use, then reattach and fully close the cap. This ensures a proper seal of the lid and prevents leaks, dripping, and pressure-related water escape when the bottle is tilted, shaken, or stored in a bag, allowing the bottle to function like a standard, leak-resistant insulated bottle.

*Typical users replace their advanced AtomX™ filter about every 2-3 months.
Replace sooner if flow remains slow after rinsing or taste/smell changes.

NOMAD: Part of the solution

A Number We Can't Count

In 2016, about one million plastic bottles were bought every minute. Fewer than half were collected for recycling, and only 7% of those collected became new bottles. Most end up in landfills or the ocean.

Grow with NOMAD

NOMAD believes having smart hydration can transform your daily habits and our planet for the better. Benefit the environment and bring safe drinking water to billions.

More questions?

Have questions about the NOMAD Bottle?

Head over to nomadshop.co/pages/support for FAQs or contact our customer support team at hello@nomadshop.co.

Love NOMAD?

Us too. Share a photo of your NOMAD Bottle with us and we'll post it!

@drinkbynomad #GoFurther #livenomad

It is your responsibility to familiarize yourself with all product instructions and warnings, including, without limitation, product packaging instructions and warnings, and the online user manual.

follow all user instructions in the instruction manual, and always use NOMAD™ (or the “product”) properly in accordance with the instructions and warnings. Please see our website at nomadshop.co for complete instructions, warnings and warranty information.

Warnings & cautions

Use the NOMAD Bottle and Bottle Filtration System according to instructions only. Improper operation of the NOMAD Bottle may cause injury. Please read and understand all Warnings & Cautions prior to operating this Product. Do not use the NOMAD Bottle in any manner other than instructed on the Product packaging or in the User Manual.

IMPORTANT: This Product is not suitable or intended for use by children. This Product contains small parts and may otherwise be hazardous to small children, especially children under 3 years old.

- Use the bottle and components only as instructed. Improper use can cause injury.
- Small-parts hazard: Contains small parts. Not a toy. Keep out of reach of young children.
- Water quality: Use with clear, cold tap or natural water only. Do not use with saltwater or chemically unsafe sources.
- Sediments: Visible sediments can clog the filter and reduce flow and lifespan. Pre-filter cloudy water through a clean cloth or coffee filter.
- Temperature: Do not pour boiling water directly onto the filter. Do not freeze the bottle with water inside. Avoid extreme temperatures.
- Cleaning: Hand-wash the stainless bottle with mild soap; hand-rinse cap and straw. Do not place the filter, straw, or cap in a dishwasher. Do not use bleach, alcohol, or harsh chemicals on the filter.
- Filter handling: Do not disassemble, modify, pierce, or crush the cartridge. Replace if damaged or if performance changes persist after rinsing.
- Scope of treatment: The filter treats water as it passes through the cartridge. It does not treat water on exterior surfaces (rim, lid, bottle exterior). Clean those surfaces manually.

Disclaimer

Your use of the product is at your own risk. It is understood that you are voluntarily using it with full knowledge that there are inherent and/or associated risks in doing so, and you assume and accept any and all risks that may be associated with or that arise out of possession or use of the product, including, but not limited to, the risk of property damage or loss, and/or serious injury (including shock or death).

Neither NOMAD nor its retailers assume any responsibility or liability for any injuries or damages, physical or otherwise, resulting, directly or indirectly, from the use or possession of this product. NOMAD reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents without obligation to notify any person of such revision or changes. The product model may be changed for improvements without notice at any time at the discretion of NOMAD.

For complete information on limited product warranties, disclaimer of warranties, limitation of liability, release and indemnity, please see the NOMAD website at nomadshop.co

CB:

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

CE:

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

NOMAD. All rights reserved.

Designed in Canada. Manufactured in China.

nomadshop.co

Nomad

Just add water **Il suffit d'ajouter de l'eau**

Your ultimate ally for clean water, always
within reach.

Votre alliée essentielle pour une eau plus
propre, toujours à portée de main.

Nous Sommes NOMAD

Pas de produits chimiques = pas de compromis

NOMAD™ a été lancé avec une vision simple où la technologie innovante peut être combinée à un design inspirant pour aider les gens à accéder facilement et durablement à de l'eau potable pure.

Les petites actions construisent une meilleure version de vous.

Nos produits ont l'air aussi bien qu'ils vous font sentir. Nous sommes convaincus que ce sont les plus beaux produits d'hydratation au monde qui facilitent le choix plus sain et durable, à tout moment et en tout lieu.

**“Je veux une
eau fiable partout où je vais**

- Tout le monde

1. Technologie AtomX™

Le filtre AtomX™ utilise un milieu électro-adsorbant pour réduire jusqu'à 99.9999 % des bactéries*. Chaque filtre purifie jusqu'à 151 L (300 bouteilles) — l'équivalent de la réduction de 300 plastiques à usage unique.

2. Un design à l'utilité simple

Contrairement aux systèmes à gravité ou UV, SafeSip™ filtre lorsque vous buvez. Pas de boutons, pas de charge — juste une filtration instantanée à chaque gorgée - pourquoi tout ne peut-il pas être aussi facile ?

3. Acier inoxydable premium

L'acier inoxydable 18/8 isolé sous vide à double paroi garde l'eau froide pendant 24 heures ou chaude pendant 12 heures — conçu pour la salle de sport, les sentiers ou le voyage.

4. Système de bouchon modulaire étanche


Notre bouchon de paille redessiné offre un débit fluide et constant et est compatible avec plusieurs futurs accessoires NOMAD.

*Basé sur la réduction de 99,9999 % d'E.coli lors du processus de filtration, pour toutes les bouteilles NOMAD.



- ① Filtre avancé AtomX
- ② Isolation double-parois en Acier Inoxydable
- ③ Paille de qualité alimentaire
- ④ Capuchon ouverture rapide


DÉMARRAGE RAPIDE



01

RINCER LA CARTOUCHE

Avant la première utilisation, rincez soigneusement le filtre à l'eau courante propre pendant 60 secondes afin d'activer le média filtrant et d'assurer un débit et des performances optimales.



02

INSÉREZ LA CARTOUCHE

Ouvrez la bouteille et retirez la paille. Insérez ensuite la cartouche AtomX™ dans l'extrémité inférieure de la paille, en la poussant jusqu'à ce qu'elle soit complètement en place et bien fixée.

PRUDENCE:

Une installation correcte du filtre AtomX™ prévient la contamination croisée.



03

REMPLISSEZ N'IMPORTE OÙ

Conçu pour toutes les aventures. Remplissez votre bouteille NOMAD à l'eau d'un ruisseau ou d'un lac, ou à n'importe quel robinet d'évier ou d'auberge rustique.



04

BUVEZ DE L'EAU PURIFIÉE

Produit instantanément de l'eau potable propre pendant que vous buvez, n'importe où !

REMARQUE: Le débit réel variera en fonction de la qualité de l'eau, la durée de vie de la cartouche et la température de l'eau.

Durée De Vie et Entretien des Bouteilles

Savoir Quand Remplacer le Filtre AtomX™

Vous saurez qu'il est temps pour un nouveau filtre lorsque :

- Le flux semble plus lent que d'habitude.
- Le goût ou l'odeur de l'eau change sensiblement.
- Vous avez atteint environ 151 litres / 300 remplissages d'utilisation.
- Si la performance baisse plus tôt, cela signifie souvent que l'eau de source contenait des sédiments plus élevés que la moyenne — c'est normal.

Trouvez les filtres de remplacement en scannant ce code



Garder mon filtre en de bonnes conditions

- Rincez à la main uniquement. Ne placez pas le filtre, la paille ou le bouchon dans un lave-vaisselle.
- Ne pas utiliser de savons, d'alcool ou de nettoyeurs agressifs sur la cartouche filtrante.
- Ne pas faire bouillir, congeler ou chauffer le filtre.
- À utiliser avec de l'eau uniquement. Évitez les jus, les thés, les boissons électrolytiques/colorées—elles peuvent obstruer les fibres et réduire les performances.

Évitez Ces Mauvaises Habitudes

- Ne pas remplir avec de l'eau chaude au-dessus de 60 °C / 140 °F, car cela pourrait endommager la cartouche AtomX™ .
- Ne pas remplir la bouteille puis congeler le contenu; cela peut endommager la bouteille.
- Ne pas utiliser de brosses à fils d'acier, de liquide corrosif ou de produits de nettoyage agressifs pour nettoyer la bouteille.

Mode Standard (sans filtration)

D'abord, retirez le filtre et la paille avant utilisation, puis revissez et fermez complètement le capuchon. Cela assure une étanchéité optimale du couvercle et empêche les fuites, les gouttes et les écoulements liés à la pression lorsque la bouteille est inclinée, secouée ou rangée dans un sac, permettant à la bouteille de fonctionner comme une bouteille isotherme standard et étanche.

* Les utilisateurs typiques remplacent leur filtre AtomX™ environ tous les 2-3 mois.

Remplacez plus tôt si le débit reste lent après le rinçage ou les changements de goût/odeur.

NOMAD: Faire partie d'une solution

Un chiffre qui donne le vertige

En 2016, on a acheté environ un million de bouteilles en plastique chaque minute. Moins de la moitié ont été collectées pour le recyclage, et seulement 7 % de celles-ci ont été refabriquées en nouvelles bouteilles. La plupart finissent dans des sites d'enfouissement ou dans l'océan.

Grandissez avec NOMAD

NOMAD croit que l'hydratation intelligente peut transformer vos habitudes quotidiennes — et notre planète — pour le mieux.

Contribuez à protéger l'environnement et à offrir de l'eau potable à des milliards de personnes.

Vous avez des questions?

Vous avez des questions à propos des produits NOMAD?

Allez voir nomadshop.co/pages/contact pour la FAQ ou contactez notre support client à hello@nomadshop.co.

Vous aimez NOMAD?

Nous aussi! Partagez-nous vos plus grands moments avec la bouteille NOMAD et nous la partagerons également! **Identifiez-nous** au

@drinkbynomad #ChaqueGoutteCompte #Vienomad

Il est de votre responsabilité de prendre connaissance de toutes les instructions et mises en garde relatives au produit, y compris, sans s'y limiter, celles figurant sur l'emballage du produit et dans le manuel d'utilisation en ligne.

Veillez suivre toutes les instructions d'utilisation figurant dans le manuel d'utilisation et utiliser le produit NOMAD™ (ou le « produit ») uniquement conformément aux directives et avertissements fournis.

Pour consulter l'ensemble des instructions, avertissements et informations sur la garantie, veuillez visiter notre site nomadshop.co.

Avertissements et précautions

Utilisez la bouteille NOMAD™ et ses composants uniquement conformément aux instructions.

Une utilisation inappropriée peut entraîner des blessures ou endommager le produit.

Veillez lire attentivement et comprendre tous les avertissements et précautions avant d'utiliser ce produit. N'utilisez pas la bouteille NOMAD™ d'une manière autre que celle décrite dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage.

IMPORTANT : Ce produit n'est ni conçu ni destiné à être utilisé par des enfants.

Ce produit contient de petites pièces et peut présenter un risque pour les jeunes enfants, en particulier ceux de moins de 3 ans.

- **Utilisation appropriée :** Utilisez la bouteille et ses composants uniquement conformément aux instructions. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures.
- **Petites pièces :** Contient de petites pièces. Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des jeunes enfants.
- **Qualité de l'eau :** Utilisez uniquement de l'eau claire et froide provenant du robinet ou d'une source naturelle. N'utilisez pas d'eau salée ni d'eau présentant des risques chimiques.
- **Sédiments :** La présence de sédiments visibles peut obstruer le filtre et réduire le débit ou la durée de vie du système.
- **Température :** Ne versez pas d'eau bouillante directement sur le filtre. Ne congeler pas la bouteille remplie d'eau. Évitez les températures extrêmes.
- **Nettoyage :** Lavez la bouteille en acier inoxydable à la main avec un savon doux. Rincez le bouchon et la paille à la main uniquement. Ne placez pas le filtre, la paille ou le bouchon au lave-vaisselle. N'utilisez ni javel, ni alcool, ni produits chimiques forts sur le filtre.
- **Manipulation du filtre :** Ne démontez pas, ne modifiez pas, ne percez pas et n'écrasez pas la cartouche. Remplacez-la si elle est endommagée ou si la performance reste altérée après rinçage.
- **Portée du traitement :** Le filtre purifie uniquement l'eau qui passe à travers la cartouche. Il ne traite pas les surfaces extérieures (rebord, bouchon, paroi). Nettoyez ces surfaces manuellement.

Clause de non-responsabilité

L'utilisation de ce produit se fait à vos propres risques.

Vous reconnaissez l'utiliser de manière volontaire, en toute connaissance des risques inhérents et/ou associés à son utilisation, et vous assumez et acceptez l'entière responsabilité de tout risque pouvant découler de la possession ou de l'utilisation du produit, y compris, sans s'y limiter, les risques de dommages matériels, de perte, ou de blessures graves (incluant le choc électrique ou le décès).

Ni NOMAD™ ni ses revendeurs n'assument aucune responsabilité pour les blessures ou dommages, physiques ou autres, résultant directement ou indirectement de l'utilisation ou de la possession de ce produit. NOMAD™ se réserve le droit de réviser le présent document et d'y apporter des modifications à tout moment, sans obligation d'en informer quiconque. Le modèle du produit peut être modifié ou amélioré sans préavis, à la seule discrétion de NOMAD™.

Pour obtenir des informations complètes sur les garanties limitées du produit, la déclaration de non-responsabilité, la limitation de responsabilité, ainsi que les conditions de décharge et d'indemnisation, veuillez consulter le site officiel de NOMAD™ à l'adresse : nomadshop.co.

CB:

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

CE:

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation sécuritaire de l'appareil et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil, et le nettoyage ainsi que l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.

NOMAD. Tous Droits Réservés.

Conçu au Canada. Fabriqué en Chine.

nomadshop.co